Návod k Wi-Fi modulu pro modely s invertorem



INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



VERZE 17. 01. 2020 / 05. 03. 2020

Index

| 1. | Jak vyměnit modul s Wi-Fi | 3 |
|----|-----------------------------------|---|
| 2. | Informace o aplikaci "Alsavo Pro" | 4 |
| 3. | Ovládání aplikace "Alsavo Pro" | 5 |

Jak vyměnit modul s Wi-Fi

1.

1.1 Otevřete vodotěsnou skříň, odpojte kabel a vyjměte původní modul.









1.2 Připojte kabel nového modulu s Wi-Fi, jak je znázorněno níže.

Wi-Fi anténa může být skrytá ve skříni modulu. Nakonec upevněte zadní část modulu s Wi-Fi ke skříni.









Děkujeme, že používáte tepelné čerpadlo s Wi-Fi modulem. Bazénové tepelné čerpadlo můžete dálkově ovládat svým chytrým telefonem. Informace z modulu se mohou synchronizovat s aplikací "Alsavo Pro" přes internetové připojení (Wi-Fi nebo 3G/4G). Při prvním připojení musí být váš chytrý telefon a Wi-Fi modul na stejné Wi-Fi síti. Pak už může váš chytrý telefon využívat k dálkovému ovládání bazénového tepelného čerpadla 3G/4G síť.

Pomocí aplikace "Alsavo Pro" můžete vypnout nebo zapnout tepelné čerpadlo, nastavit teplotu vody, změnit režim, nastavit časovač, nastavit parametry nebo zkontrolovat případnou poruchu. Vše máte nadosah.

- Aplikace "Alsavo Pro" je kompatibilní se systémem Android a iOS.
- Aktuálně je k dispozici v 10 jazycích (angličtina, švédština, španělština, italština, čeština, polština, němčina, ruština a čínština).
- K jedné aplikaci v telefonu se může připojit více tepelných čerpadel s Wi-Fi modulem a více aplikací v telefonu se může připojit k jednomu čerpadlu.
- V aplikaci ,Alsavo Pro' lze ZAPNOUT/VYPNOUT bazénové tepelné čerpadlo nebo invertor. Při prvním připojení aplikace ,Alsavo Pro' detekuje ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ tepelné čerpadlo nebo invertor a zobrazí příslušné rozhraní.



Ovládání aplikace "Alsavo Pro"

3.1 Nejprve si vyhledejte a stáhněte aplikaci "Alsavo Pro" z App Storu nebo Google Play ve svém chytrém telefonu.

3.2 Otevřete aplikaci "Alsavo Pro".

Vlevo nahoře klikněte na symbol "+" a vyberte "New device". Pak klikněte na "Next" a zadejte aktuální heslo pro připojení k Wi-Fi síti.

Následně stiskněte na displeji " \bigcirc " 5S bez ohledu na to, zda je VYPNUTÉ nebo ZAPNUTÉ. Nebo stiskněte nejprve " \bigcirc " 5S na displeji a zadejte aktuální heslo k Wi-Fi síti. Na displeji se zobrazí F1 1, F1 2...F1 6, což znamená, že připojení je v pořádku.

Pokud se připojení nezdaří, aplikace zobrazí hlášení "Failed to connect device".

Rozhraní "Nickname and password" se zobrazí pouze jednou při prvním úspěšném připojení nového tepelného čerpadla. Tuto jednotku můžete pojmenovat a chránit heslem. (Pokud je připojení k Wi-Fi síti nestabilní, nemusí se rozhraní objevit. Nebudete mít možnost jej pojmenovat a chránit heslem. V takovém případě se použije výchozí heslo "123456".)

Pokud je aplikace někoho jiného na stejné Wi-Fi síti jako ta vaše, může jeho aplikace automaticky identifikovat vaše tepelné čerpadlo. Po zadání hesla pak může ovládat vaše tepelné čerpadlo.



3.3 Hlavní rozhraní (invertor)

1) Zapnutí/Vypnutí

Kliknutím na ikonu "🕐" tepelné čerpadlo zapnete nebo vypnete.

2) Přepnutí pracovního režimu

Pro invertor jsou k dispozici tři režimy (automatický, chlazení nebo topení). Kliknutím na ikonu přepnete režim (automatický, topení, schlazení)



3) Nastavení časovače

Nejprve klikněte na ikonu , změní se na ikonu ?. Zapnutí a vypnutí časovače se aktivuje současně. Vyberte požadovaný čas "timer on" a "timer off", následně potvrďte tlačítkem "OK".

Dalším kliknutím na ikonu "🕑" se časovač vypne.



4) Kontrola a nastavení parametrů

Klikněte na ikonu parametrů a zadejte heslo "0757". Zobrazí se přehled a nastavení parametrů.

Nastavení parametrů:

1) Pro provoz vodního čerpadla jsou k dispozici dva provozní režimy (1: Vždy zapnuté, 0: Závisí na spuštění kompresoru).

2) Kalibrace teploty přívodu vody: (-9,0 až 9,0 °C).

3) Jednotky teploty: °C nebo °F.

4) Při obnově továrního nastavení se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda je chcete resetovat.

| Tip | s |
|-------------------------------|--------------------------|
| Do you want to reset value | to factory default a? |
| | ок |

(5) Přepnutí provozního režimu

V režimu topení nebo chlazení jsou k dispozici tři provozní režimy (tichý, inteligentní a výkonný)

V automatickém režimu je výchozí inteligentní provozní režim.

6) Porucha

Pokud dojde k chybě, ikona poruchy A zčervená A. Kliknutím na ikonu zkontrolujete chybu.

| A Parameter Setting | Alsavo Pro |
|---------------------|-----------------|
| Parameter Query | Default setting |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Parameter Setting | Range |

| ļģγ. | ¦ |
|--------|-------------------|
| Silent | Smart |

| New Partit No. | 16.40 0.0% |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| < Malfuncti | ion Alsave Pre |
| | Mailunction |
| | Infet water temperature sensor failure |
| | Outlet water tomperature sensor failure |
| | Heating coll pipe sets or failure |
| PP04 | Gas return sensor failure |
| | Ambierctomperature setsor failure |
| | Exhaust temperature sensor failure |
| | Anti-freezing protection in Winter |
| | Low ambient temperature procection |
| | Coll pipe temperature too high protection under Cooling mode |
| | T2 too low water temperature protection under cooling mode |
| | High prossure failure |
| | Low pressure failure |
| | Water flow failure |
| | Water temperature overheating protection under heating mode |
| | Exhaust temperature too high failure |
| | Controller malfunction or communication failure |
| | Compressor current protection |
| | Communication failure between controller and PCB |
| | Communication failure between PCB and driver board |
| | VOC Voltage too high protection |
| | IPM Module protection |
| | VCC Voltage too low protection |

| A Parameter Setting | Alsavo Pro |
|---------------------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Parameter Setting | Range |
| | |
| | |
| | |
| | |



| EE13 | Input cunt too strong protection |
|------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

:

7) Nastavení požadované teploty

Posuvníkem nebo stisknutím tlačítka " "a " " můžete nastavit cílovou teplotu vody. Po potvrzení se změní nastavená teplota vody na displeji modulu. Pokud se změní nastavení teploty na displeji, synchronně se aktualizuje v aplikaci.

8) Kontrola informací o zařízení

V hlavním rozraní klikněte vpravo nahoře na tlačítko "Alsavo Pro". Zobrazí se informace o zařízení.

S pomocí výrobního čísla a hesla se mohou ostatní připojit k zařízení výběrem ze seznamu.



9) Kontrola informací o tepelném čerpadlu na úvodní obrazovce

Kliknutím na ikonu " » " můžete přejmenovat, změnit heslo nebo odstranit zařízení.

Při komunikaci funguje aplikace jako hlavní a displej jako podřízené zařízení:

1. Pokud se změní parametry v aplikaci, aktualizují se na displeji.

2. Pokud se změní parametry na displeji, aktualizují se také v aplikaci.





Poznámky

Poznámky

Poznámky

Děkujeme, že využíváte výrobky společnosti ALBIXON



ALBIXON Call centrum: 477 07 07 11 www.ALBIXON.cz

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.